



MANUAL DE RECOMENDACIONES, INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES PARA CHIMENEAS DE GAS

SI NO PUEDE LEER O COMPRENDER ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, NO
INTENTE INSTALAR NI UTILIZAR EL PRODUCTO.

La chimenea que usted está a punto de usar genera llama real con posible riesgo de incendio, por favor siga las instrucciones al pie de la letra para evitar accidente o incluso la muerte.

Advertencia: La instalación, ajuste, alteración, servicio o mantenimiento inadecuados pueden causar lesiones o daños a la propiedad. Consulte este manual para obtener ayuda o para obtener información adicional consulte a un instalador cualificado, agencia de servicio o proveedor de gas.

PARA SU SEGURIDAD QUÉ HACER SI HUELE A GAS –



No intente encender el aparato.

No toque ningún interruptor eléctrico.

No utilice ningún teléfono de su edificio.

Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino.

Siga las instrucciones del proveedor de gas.

Si no puede contactar con su proveedor de gas, llame a los bomberos.

Los niños pequeños deben ser supervisados cuidadosamente cuando estén en la misma habitación que la chimenea.

PARA SU SEGURIDAD No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables cerca de este o cualquier otro aparato.

Aviso: Deje estas instrucciones para el consumidor. Consérvelas para futuras consultas



LA CHIMENEA NO ES UN SITIO DE ALMACENAMIENTO

NO guarde, instale o deje objetos dentro de la chimenea

No instale cortinas, muebles de madera u objetos combustibles a menos de 100 cm de la chimenea

POR SU SEGURIDAD LA CHIMENEA NUNCA DEBE TENER OBJETOS DENTRO DE ELLA

Cuando la chimenea no esté en uso mantenga cerrado el registro de paso de gas

RECUERDE, SEGUIR LAS INSTRUCCIONES, EVITA ACCIDENTES

.....

INSTALACIÓN

.....

La instalación la debe realizar personas entrenadas para esta labor, en lo posible que estén certificados bajo la NTC 3632. NTC 3631 y NTC 2505. Esto garantizará una correcta y segura instalación de su chimenea.

Instrucciones de instalación:

INSTALACIÓN KIT DE VÁLVULA PARA CHIMENEA:

1. Asegúrese de que el gas esté completamente CERRADO en el conjunto de registro de gas. Asegúrese de tener un cierre certificado y aprobado según la normatividad aplicada en la instalación NTC
2. Retire las piedras decorativas refractarias, troncos refractarios o elementos decorativos entregados con su chimenea.
3. Desconecte el racor o tapón de la válvula manual existente del suministro de gas de entrada.
4. Acomode el kit de instalación en lugar dispuesto para la instalación.

5. Localice una posición para el conjunto del piloto en la parte delantera de la bandeja del quemador a unos dos cm

Nota: Este soporte del piloto se sujeta en el borde superior de la bandeja del quemador y mantiene el piloto en una posición de 90° en la bandeja, se recomienda un tornillo de fijación. Doble el tubo del piloto desde el conjunto del piloto hasta que la parte inferior del soporte del piloto se apoye contra la bandeja. Esto mantendrá el piloto en la posición de 90°. (Tenga cuidado al doblar la tubería del piloto de no doblarla y al ubicar los cables del encendedor y del sensor de llama de no ubicar los cables y la tubería en o sobre la bandeja del quemador).



PLATAFORMA METÁLICA



ELECTROVÁLVULA



QUEMADOR ITALIANO



LLAMA AZUL QUEMADOR

Figura ejemplo de ensamble de la chimenea y elementos



Figura ejemplo de ensamble de la chimenea y elementos

8. Doble la línea de suministro de gas (manguera flexometálica) de entrada y conecte el racor abocardado de 3/8" al racor de entrada de 3/8" de la válvula de gas. (Tenga cuidado de no doblar la línea de entrada de aluminio cuando va a ajustarla a la válvula).


9. Doble la tubería flexible de acero inoxidable de 12" y conéctela a la salida de la válvula, luego conecte el otro extremo al racor abocardado de 3/8" del quemador existente. Precaución: Asegúrese de que ninguna línea de gas, de entrada, o de salida, se coloque sobre la parte superior del quemador, es decir no puede ir sobre el fuego.

10. Abra el suministro de gas y compruebe que no haya fugas en todas las conexiones utilizando una solución de agua jabonosa o un detector de fugas es lo más recomendable.

11. Siga las instrucciones de encendido de la válvula (siguiente información). Después de que el piloto esté funcionando, compruebe si hay fugas en los accesorios del piloto.

13. Instale los elementos decorativos sin dejar nada sobre el quemador, recuerde que una LLAMA AZUL indica ausencia de monóxido, mientras que una LLAMA AMARILLA, genera monóxido y debe tener ducto de desfogue al exterior.

INSTRUCCIONES DE USO



1. Especificaciones:

1.1 : Suministro de energía: Pilas AAA de 1,5 V * 3

1.2 : RF Módulo: 315MHz

1.3 : Botones:

1.3.1 : ENCENDIDO ▲

1.3.2 : APAGADO ▼


1.3.3 : TEMP (Izquierdo)

1.3.4 : FUNC (derecho)

1.4 : Rango: 12,7 M de radio

1.5 : Certificados:

1.5.1 : FCC



2. Funciones:

2.1 : Ajuste de la unidad de temperatura Interruptor °C / °F: Puede cambiar la temperatura. unidades entre °C y °F: ICONO:



2.1.1 : Procedimiento:

2.1.1.1 : Inserte las baterías en el paquete de baterías del control remoto. → Los iconos °C o °F aparecerán en la pantalla.


2.1.1.2 : Cuando el icono °C o °F parpadee, presione el botón ON▲ o el botón OFF▼ para elegir °C o °F.


2.1.1.3 : Una vez que haya realizado su selección, espere 5 segundos. La pantalla volverá entonces a su estado normal.

2.2 : Función de piloto permanente:

2.2.1 : Procedimiento:

2.2.1.1 : Después del paso de configuración de la unidad de temperatura, presione ON▲ o OFF▼ para habilitar o deshabilitar función de piloto de pie, y al revés.

2.2.1.2 : El icono  indica que la función de piloto permanente esta desactivada.

2.2.1.3 2.2.1.3: El icono  indica que la función de piloto permanente está activada

2.3 : Encienda el fuego:

2.3.1 : Procedimiento:

2.3.1.1 : Oprima ON▲. Se escuchará un pitido breve que confirmará que la secuencia de inicio ha comenzado.


2.3.1.2 : Una vez que se confirma el encendido de la parcela, se encenderán el quemador principal y el quemador trasero.

2.3.1.3 : El gas principal irá primero a la altura máxima de la llama y luego a la última Memoria de altura de llama.

2.3.1.4: Después de que se encienda el quemador principal, el mando pasará automáticamente al modo manual.

2.4 : APAGUE el Fuego:

2.4.1 : Procedimiento:

2.4.1.1 : Presione OFF.  . Se escuchará un pitido breve y el fuego se apagará.


2.5 : Ajuste de la llama principal:



ICONO:



2.5.1 : Niveles de llama: Hay un total de seis niveles de llama, que van del 1 al 5, además de una configuración de APAGADO.

2.5.2 : Proceso operativo:

2.5.2.1 : Presione ON  . El sistema comenzará el proceso de encendido.

2.5.2.2 : Una vez que se completa el proceso de encendido, puede presionar FUNC y luego presionar ON  u OFF  para controlar el nivel de la llama.

2.5.2.3 : Presione OFF.  . El sistema se apagará y el icono de la llama desaparecerá.

2.6 : Función del termostato:

ICONO:



2.6.1 : Rango de temperatura de ajuste (Ts): 50°F~95°F (10°C ~35°C).

2.6.2 2.6.2: Proceso operativo:

- 2.6.2.1 : Presione TEMP para enviar el comando de ENCENDIDO del termostato → El sistema se activará la función del termostato, temperatura de ajuste de la pantalla del control remoto (T_S).
- 2.6.2.2 : Mientras el control remoto muestra la temperatura configurada (T_S), puedes presionar ON▲ u OFF▼ para ajustar la T_S .
- 2.6.2.3 : Presione TEMP nuevamente para enviar el comando de APAGADO del termostato, cuando el termostato la función está activada → El sistema desactivará la función termostato.
- 2.6.2.4 : Si el control remoto entra en modo termostato, no entrará en modo de suspensión

2.6.3 : Lógica del termostato:

(La unidad de temperatura es °F, la temperatura configurada es T_S y la temperatura ambiente es T_A .)

- 2.6.3.1 : 10 segundos después de enviar el comando Termostato ON, El control remoto enviará el comando Termostato.
- 2.6.3.2 : El comando del Termostato se enviará cada minuto.
- 2.6.3.3 : Cuando la T_S y T_A cumplir las siguientes condiciones, el termostato correspondiente Se enviará el comando. Si la T_S y T_A permanecen sin cambios, el comando del termostato no se enviará nuevamente.
- 2.6.3.3.1 : $T_A \leq (t_s - 4^\circ\text{F})$ → La llama se encenderá automáticamente y el piloto y El quemador principal también se encenderá.
- 2.6.3.3.2 : $T_A \geq (t_s + 4^\circ\text{F})$ → El piloto y el quemador principal se apagarán.:
1. Cuando la función de piloto permanente está desactivada, el piloto y el quemador principal se apagarán.
 2. Cuando la función de piloto permanente está habilitada, el piloto permanecerá ENCENDIDO, pero el quemador principal se apagará.

2.7 : Función de bloqueo para niños:

ICONO:



2.7.1 : Proceso operativo:

- 2.7.1.1 : Habilitar la función de bloqueo infantil:

Mantenga presionado ON▲ y OFF▼ durante 3 segundos para habilitarlo.

2.7.1.2 : Desactivar la función de bloqueo infantil:

Cuando el control remoto está habilitado con función de bloqueo infantil, presione y mantenga presionado

ON▲ y OFF▼ durante 3 segundos para desactivarlo.

2.8 : Detección de batería baja:

ICONO:




2.8.1 Cuando el voltaje de la batería sea tan bajo como 3,5 VCC, el control remoto mostrará este icono.

2.9 : FUNCIÓN:

2.9.1 : Proceso operativo:

2.9.1.1 : Cuando presionas el Botón 『FUNC』 una vez más, la pantalla mostrará diferentes iconos de funciones.

2.9.1.2 : Los iconos de funciones se muestran en la siguiente secuencia:



3.0 : TEMPERATURA AMBIENTE Función:

ICONO:



3.0.1 : El control remoto detectará la temperatura ambiente para mostrar ROOM TEMP.

3.0.1.1 : Detección de temperatura: El control remoto detecta la temperatura ambiente cada 30 segundos.

3.0.12 : Pantalla: La pantalla LCD se actualizará cada minuto.

3.1 : Función TEMPORIZADOR: Cuenta regresiva para apagar el sistema ICONO:



3.1.1 : Niveles de TEMPORIZADOR: Hay un total de diez niveles de temporizador, que van desde 00 minutos hasta 90 minutos en incrementos de 10 minutos.

3.1.2 : Proceso operativo:

3.1.2.1 : Presione el botón FUNC para seleccionar el ícono TIMER y luego presione el botón ON▲ u OFF▼ para ajustar el nivel del TIMER.

3.1.3 : Visualización del temporizador

3.1.3.1: Cuando el control remoto ingresa a la función TIMER, no ingresará al modo de suspensión hasta que se complete la cuenta regresiva.

3. PANTALLA LCD

3.1 : Estado ENCENDIDO: La pantalla LCD muestra ROOM TEMP y muestra el icono que indica que la función está en funcionamiento.

Display:




3.2 : Estado APAGADO: Sólo se muestra la TEMPERATURA AMBIENTE. → Después de 3 minutos, no se realiza ninguna otra acción. El control remoto entra en modo de suspensión y no muestra ningún icono.

Display:



3.3 : Bloqueo infantil: Cuando el control remoto activa el bloqueo para niños, la pantalla LCD muestra solo el icono de bloqueo para niños hasta que se desactiva.
Display:



3.4 : Modo de dormir:

3.4.1 : Estado APAGADO:

Después de 3 minutos, no realice ninguna acción. El control remoto entrará en modo de suspensión y no mostrará ningún ícono. Mientras está en modo de suspensión, la pantalla LCD no mostrará ningún ícono hasta que se presione cualquier botón para activar el control remoto.

3.4.2 : Estado ENCENDIDO:

Después de 3 minutos, no realice ninguna acción. El control remoto entrará en modo de suspensión y no mostrará ningún ícono. Mientras está en modo de suspensión, la pantalla LCD solo mostrará el ícono cuya función está en funcionamiento, excepto la temperatura ambiente, hasta que se presione cualquier botón para activar el control remoto.